

Skrócona instrukcja instalacji

Smart Dongle

(Zestaw Wi-Fi/LAN Kit-20 i Zestaw Wi-Fi Kit-20)

Wer. 1.3-2024-08-15

01 Oświadczenie ogólne

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie ze względu na aktualizacje produktu lub z innych powodów. O ile nie stwierdzono inaczej, Instrukcja ta nie zastępuje środków ostrożności podanych na etykietach produktu. Wszystkie opisy zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Instrukcję należy przeczytać przed przystąpieniem do instalacji.
- Wszystkie czynności powinni wykonywać przeszkoleni i kompetentni technicy, którzy znają lokalne standardy i przepisy bezpieczeństwa.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić, czy elementy dostarczon produk jest prawidłowy, kompletny i nie uszkodzony. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji, obsługi i konfiguracji podanych w
 niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń
 ani za obrażenia ciała u osób będące skutkiem zlekceważenia instrukcji. Szczegółowe
 informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie: <u>https://www.goodwe.com/</u>
 warrantyrelated.html.

02 Parametry techniczne

Тур		WiFi/LAN Kit-20	WiFi Kit-20
Napięcie wejściowe		5 V	
Zasilanie		≤3 W	
Komunikacja	LAN	10/100Mbps z dostosowaniem automatycznym	/
	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n przy 2.4 GHz	
	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR Specyfikacje Bluetooth LE	
Parametry mechaniczne	Wymiary (S*W*G)	48,3*159,5*32,1 mm (1,9*6,3*1,3 cala)	48,3*95,5*32,1 mm (1,9*3,7*1,3 cala)
	Waga	82 g (0,18 funta)	54 g (0,11 funta)
	Stopień ochrony	IP65 (NEMA 4X)	
	Instalacja	Plug-and-play	
Zakres temperatur roboczych		-30 ~ +60°C (-22~+140 °F)	
Zakres temperatur przechowywania		-40 ~ +70°C (-40~+158 °F)	
Zakres wilgotności względnej		0-95%	
Maks. wysokość robocza n.p.m.		4000 m (13122 stóp)	

03 Deklaracje

Deklaracja zgodności UE

Sprzedawany na rynku europejskim sprzęt z modułami komunikacji bezprzewodowej spełnia wymagania niżej wymienionych dyrektyw:

- Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED)
- Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 2011/65/UE i dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2012/19/UE
- Rozporządzenie (WÉ) nr 1907/2006 ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczenia stosowania chemikaliów (REACH)

Unijną deklarację zgodności można pobrać ze strony https://en.goodwe.com.

Pozostałe oświadczenia

Opinia na temat luk w zabezpieczeniach

Szczegółowy opis luki w produkcie prosimy przesłać na adres service@goodwe.com. Po otrzymaniu raportu o liuce w zabezpieczeniach przeanalizujemy go i odpowiemy klientowi w ciągu 7 dni. Kiedy luka ta zostanie potwierdzona, w ciągu 30 dni przedstawimy plan jej naprawy. Po zatwierdzeniu planu naprawimy lukę, zweryfikujemy ją i wydamy aktualizacje w ciągu 90 dni.

Zdalne gromadzenie danych

Producenci sprzętu będą regularnie, zdalnie gromadzić ograniczone dane niewrażliwegenerowane podczas użytkowania produktu, w tym informacje o nietypowych zdarzeniach oraz informacje o wskaźnikach, takie jak informacje o alarmach systemowych, rekordy nielegalnych operacji, nieprawidłowe pomiary skalarne itp. Może to pomóc zespołowi technicznemu producentów sprzętuwykryć problemy w systemie i zareagować w odpowiednim czasie, ograniczając straty klientów.

Warunki świadczenia usług

Producent sprzętu obiecuje zapewniać ciągłe aktualizacje i konserwacjęoprogramowanie i funkcje zabezpieczające przez okres 5 lat od wydania produktu.

04 Aplikacje

UWAGA

- Monitorowanie sprzętu za pomocą SEMS. Można używać platformy monitorującej innej firmy, o iel jest ona zgodna z protokołem komunikacyjnym Modbus-TCP.
- Tryb LAN ma zastosowanie wyłącznie do zestawu WiFi/LAN Kit-20.



05 Opis produktu

Smart Dongle to moduł komunikacyjny do falowników, który przesyła informacje o działaniu systemu do platformy monitorującej za pośrednictwem Wi-Fi lub LAN.

Części i wymiary



06 Instalacja

Zakres dostawy



Instalowanie Smart Dongle

UWAGA

- Urządzenie należy zainstalować i użytkować w minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.
- Krok 2 ma zastosowanie do zestawu WiFi/LAN Kit-20 tylko owtedy, gdy wymagana jest sieć LAN.

Krok 1 Usuń złącze wodoodporne.

Krok 2 Poprowadź kabel komunikacyjny LAN przez złącze.

PIN	Kolor	PIN	Kolor
1	Biały i pomarańczowy	5	Biały i niebieski
2	Pomarańczowy	6	Zielony
3	Biały i zielony	7	Biały i brązowy
4	Niebieski	8	Brązowy



Krok 3 Podłącz Smart Dongle do falownika.



Krok 4 Zakończ połączenie.



07 Włączanie zasilania

Krok 1 Włącz falownik.

Krok 2 Włącz router.

Krok 3 Określ status komunikacji Smart Dongle na podstawie wskaźnika komunikacji po stronie falownika.

UWAGA

- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności sprawdź stan wskaźnika i upewnij się, że rozpoznawanie urządzenia zostało zakończone.
- Kliknij dwukrotnie przycisk Reload (Odśwież), aby włączyć sygnał Bluetooth; M wskaźnik ponownie zacznie migać. Jeśli w ciągu 5 minut do Smart Dongle nie zostanie podłączone żadne urządzenie, funkcja Bluetooth zostanie automatycznie wyłączona.
- Kliknij dwukrotnie przycisk Reload (Odśwież), aby włączyć sygnał Bluetooth. Nie dotyczy to urządzenia Smart Dongle o numerze seryjnym 72000WLA***.
- Wskaźnik (z) zacznie migać dopiero po dwukrótnym kliknięciu przycisku Reload (Odśwież).

Wskaźnik	Status	Opis
U		Światło stałe: Smart Dongle jest włączony.
		Wył.: Smart Dongle nie jest włączony.
		Światło stałe: Komunikacja WiFi lub LAN działa dobrze.
(G)))		Miganie pojedyncze: Sygnał Bluetooth Smart Dongle jest włączony i czeka na połączenie z aplikacją.*
		Miganie podwójne: Falownik nie jest podłączony do routera.
		Miganie czterokrotne: Smart Dongle komunikuje się z routerem, ale nie jest podłączony do serwera.
		Miganie sześciokrotne: Smart Dongle identyfikuje podłączone urządzenie.
		Wył.: Oprogramowanie urządzenia Smart Dongle zostało zresetowane lub nie jest włączone.

М

Wskażnik	Kolor	Status	Opis
	Zielony	Światło stałe	Połączenie z siecią przewodową z szybkością 100 Mb/s jest prawidłowe.
Wskaźnik komunikacji		Światło migające	 Przewód Ethernet nie został podłączony prawidłowo. Połączenie z siecią przewodową o szybkości 100 Mb/s jest nieprawidłowe. Połączenie z siecią przewodową z szybkością 10 Mb/s jest prawidłowe.
w porcie LAN	Żółty	Światło stałe	Połączenie z siecią przewodową z szybkością 10 Mb/s jest prawidłowe, ale nie są odbierane ani przesyłane żadne dane komunikacyjne.
		Światło migające	Dane komunikacyjne są przesyłane lub odbierane.
		WYŁ.	Przewód Ethernet nie został podłączony prawidłowo.

Przycisk	Opis
Odśwież	Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 do 3 sekund, aby ponownie uruchomić Smart Dongle.
	Naciśnij i przytrzymaj przez 6 do 20 sekund, aby przywrócić Smart Dongle do ustawień fabrycznych.
	Szybkie podwójne kliknięcie włącza sygnał Bluetooth (trwa tylko 5 minut; nie dotyczy Smart Dongle o numerze seryjnym 72000WLA***).

7

08 Uruchamianie

Uruchamianie poprzezaplikację SolarGo

UWAGA

- Upewnij się, że wartość RSSI WiFi jest wyższa niż -60 wartość zalecana to -50 lub więcej. Gdy wartość RSSI jest mniejsza niż -60, należy przesunąć router bliżej urządzenia, usunąć przeszkodę lub dodać wzmacniacz w celu wzmocnienia sygnału.
- Gdy w zestawie WiFi/LAN Kit-20 włączone są oba tryby Wi-Fi i LAN, priorytetem jest komunikacja w trybie LAN.
- Jeśli jednocześnie w zestawie WiFi/LAN Kit-20 zostaną wyłączone oba tryby Wi-Fi i LAN, komunikacja nie będzie dostępna.

Krok 1 Pobierz i zainstaluj aplikację SolarGo. Interfejs użytkownika może się różnić ze względu na aktualizację wersji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać najnowszą instrukcję obsługi aplikacji SolarGo.





Aplikacja SolarGo Instrukcja obsługi aplikacji SolarGo

WI A-*************

	—		
	1	2	
1	Typ ur • WL • WF	rządzenia Smart Dongle .A: WiFi/LAN Kit-20 -A: WiFi Kit-20	
2	Falow	nik SN	

Krok 2 Połącz aplikację z urządzeniem za pomocą sygnału Bluetooth (WLA-*** lub WFA-***).

Krok 3 Podczas pierwszej próby połączenia z urządzeniem przez Bluetooth pojawi się monit o parowanie przez Bluetooth, dotknij **Pair (Paruj)** aby kontynuować połączenie.

Krok 4 (Opcjonalny) Zaloguj się przy użyciu konta Owner (Właściciel) lub Installer (Instalator). Hasło początkowe: 1234. Po pierwsyzm zalogowaniu zmień początkowe hasło logowania na nowe hasło, postępując zgodnie z instrukcjami.

Krok 5 Dotknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia komunikacji, aby ustawić parametry komunikacji urządzenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby, np. włączyć lub wyłączyć WLAN, ustawić parametry sieciowe itp. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Konfigurowanie parametrów komunikacji w Instrukcji obsługi aplikacji SolarGo.

Zmiana hasła logowania

Hasło logowania można zmienić. Po zmianie hasła należy je zapamiętać. Jezeli zapomnisz hasłą naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić klucz sprzętowy.

Krok 1 Podłącz urządzeniedo aplikacji i zaloguj się do aplikacji.

Krok 2 Dotknij Strona główna > Ustawienia > Zmień hasło logowania aby zmienić hasło. Krok 3 Zmień hasło w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

09 Wymiana sprzętu

UWAGA

- Nie wyjmuj klucza sprzętowego Smart Dongle, gdy klucz sprzętowy lub falownik są w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym razie aktualizacja może się nie powieść.
- Wyłącz falownik przed wymianą klucza sprzętowego, jeśli falownik nie obsługuje funkcji hot swap.

Krok 1 Przed wymianą przygotuj nowy klucz sprzętowy.

Krok 2 Odłącz klucz sprzętowy od falownika.

Krok 3 Podłącz nowy klucz sprzętowy. Więcej informacji znajdziesz w Skróconej instrukcji instalacji odnośnego urządzenia.



10 Rozwiązywanie problemów

Lp.	Problem	Rozwiązania	
1	Nie można znaleźć WFA- *****/WLA-****	 Upewnij się, że klucz sprzętowy Smart Dongle na falowniku jest włączony, a niebieski wskaźnik miga lub świeci światłem ciągłym. Upewnij się, że Smart Dongle znajduje się w zasięgu komunikacji. Odśwież listę urządzeń w aplikacji. Uruchom ponownie falownik. Kliknij dwukrotnie przycisk Reload (Odśwież), aby włączyć sygnał Bluetooth. Upewnij się, że żadne inne urządzenie inteligentne nie jest podłączone do WFA-****/WLA-*****. 	

М

Lp.	Problem	Rozwiązania
2	Nie można połączyć się z WFA-****/WLA-****	 Upewnij się, że pomyślnie sparowano urządzenia Bluetooth. Uruchom ponownie falownik i ponownie połącz z WFA-*****/WLA-*****. Anuluj parowanie z WFA-*****/WLA-***** w ustawieniach Bluetooth telefonu i połącz się ponownie za pomocą aplikacji.
3	Nie można znaleźć identyfikatora SSID routera	 Umieść router bliżej Smart Dongle. Lub dodaj urządzenie przekazujące Wi-Fi, aby wzmocnić sygnał Wi-Fi. Zmniejsz liczbę urządzeń podłączonych do routera. Upewnij się, że router obsługuje częstotliwość 2,4 GHz.
4	Po zakończeniu wszystkich czynności konfiguracyjnych Smart Dongle nie łączy się z routerem.	 Uruchom ponownie falownik. Sprawdź, czy identyfikator SSID, metoda szyfrowania i hasło na stronie konfiguracji Wi-Fi są takie same jak w routerze. Uruchom ponownie router. Umieść router bliżej Smart Dongle. Lub dodaj urządzenie przekazujące Wi-Fi, aby wzmocnić sygnał Wi-Fi.
5	Po zakończeniu wszystkich czynności konfiguracyjnych Smart Dongle nie łączy się z routerem.	Uruchom ponownie router i falownik.



Oficjalna strona internetowa

GoodWe Technologies Co., Ltd.

🛞 No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

ttps://en.goodwe.com

Service@goodwe.com

